



Merkblatt für Elektroautos

Allgemeines

- Fahren Sie vorsichtig – Elektroautos sind sehr leise (Velofahrer, Fussgänger)
- Halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Sie haften selber für Ihre Übertretungen.
- Planen Sie ihre Reise stets so, dass Sie sicher und mit genügend Elektrizität die nächste Reisesation erreichen.
- Die Reichweite bei 100% Batterieladung beträgt maximal 180 km.
- Durch das «Rekuperieren» mit der Schaltung in der Mittelkonsole kann Energie zurückgewonnen und so die Reichweite des Fahrzeuges erhöht werden.

Tipps

➤ Losfahren	➤ Bremse drücken, Schaltung auf P, Schlüssel an den Anschlag drehen bis Kontrolllampe Ready leuchtet.
➤ Anhalten	➤ Anhalten, Schaltung auf P, Schlüssel entfernen und Handbremse ziehen.

Schwierigkeiten


➤ Das Auto lässt sich nicht starten	<ul style="list-style-type: none">➤ Ist die Batterie geladen? Wenn nicht, finden Sie ein Kabel zum Aufladen im Kofferraum.➤ Leuchtet die Kontrolllampe? Wenn nicht: Wählhebel in Stellung P und Schlüssel bis zum Anschlag drehen.
➤ rote Temperaturkontrolllampe leuchtet	➤ Das Fahrzeug bei der nächsten Gelegenheit parkieren. Nach einigen Minuten kann die Fahrt weitergeführt werden.
➤ Mängel am Fahrzeug	➤ Gemeinde Bettmeralp informieren: 027 927 13 13
➤ Panne / Unfall mit Abschleppen	➤ Pannendienst kontaktieren
➤ Unfall mit Schaden am Auto oder Personenschaden	<ul style="list-style-type: none">➤ Notfallrufnummer anrufen: Polizei 117 ; Sanität/Ambulanz 144➤ Gemeinde Bettmeralp informieren: 027 927 13 13
➤ Diebstahl Fahrzeug oder Gegenstände	<ul style="list-style-type: none">➤ Polizei 117 anrufen➤ Gemeinde Bettmeralp informieren: 027 927 13 13

Lieber Fahrgast

Es freut uns Ihnen einen Einblick in die Welt der Elektromobilität zu gewähren. Immer mehr Elektroautos fahren auf den Strassen. Über diese recht neue Technologie kann man vieles hören und lesen. Machen Sie sich ihr eigenes Bild und fahren Sie mit einem e-Auto durch die schöne Bergwelt – lautlos, flink und klimafreundlich. Bitte lesen Sie die folgenden Zeilen, damit die Fahrt noch mehr Spass macht.

Elektrotankstellen

Es gibt mittlerweile schon eine grosse Anzahl an öffentlich zugänglichen Elektroladestationen. Unter <https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/> finden Sie hierzu eine Übersicht. Planen Sie Ihre Reise sorgfältig.



Reichweite: max. 180 km, achten Sie auf die Batterieanzeige, die Batterieladung sollte nie unter 20% fallen

Ladung generell: Das Ladekabel muss immer fest bis zum Anschlag in den Stecker des Autos gedrückt werden. Sobald das Auto Strom ladet, leuchtet links des Steckers ein kleines **grünes Lämpchen** (siehe folgendes Bild). Leuchtet dieses Lämpchen nicht, so ladet das Auto nicht!



Das Ladekabel kann vom Auto nur entfernt werden, wenn das Auto offen ist. Warten Sie nach dem Öffnen des Autos 2-3 Sekunden. Anschliessend sollte das Kabel mühelos vom Auto entfernt werden können.

Ladung unterwegs: Mit Wechselstrom (Steckertyp 2) ist eine Ladeleistung von 3.7 kW möglich > Ladezeit 6-8 Stunden
Mit Gleichstrom (Steckertyp Combo 2) ist eine Ladeleistung von 40 kW möglich > Ladezeit von ca. 30 Minuten

Wechselstrom (Steckertyp 2)



Gleichstrom (Steckertyp Combo 2)



Geschwindigkeit und Bussen: Halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Sie haften für allfällige Schäden und Bussen. Veranstalten Sie keine Rennen.

Lautlosigkeit: Mit Elektroautos sind Sie ausserordentlich leise unterwegs. Beachten Sie, dass Velofahrer und Fussgänger dies nicht gewohnt sind. Denken Sie voraus und geben Sie im Zweifelsfall Hupzeichen.